

Elektronický regulátor Tamiya TBLE-02S (senzorový)

Důležité upozornění

Regulátor je dodáván v konfiguraci pro použití se stejnosměrným motorem ve stavebnici.

Technická specifikace

ESC: vpřed/brzda/vzad

Max. trvalá zátěž : 60A

Vstupní proud : 6,6-7,2V

Výstup při jízdě vpřed 100% vzad 50%

Rozměry 45x34x25mm

Váha 50,8g

Kompatibilní motory : střídavé 12závitů stejnosměrné 25závitů

Výstup na přijímač : 6V/1,5A

Bezpečnostní upozornění

- pozor na správnou polaritu, chybně zapojené baterie mohou zničit regulátor
- při dlouhém provozu se regulátor silně zahřívá a může Vás popálit
- pozor na zkrat, může zničit regulátor
- regulátor není vodotěsný
- regulátor nerozebírejte
- nikdy nezapojujte stejnosměrný motor pokud je regulátor ve střídavém modu, může ho to zničit
- vždy nejdřív zapněte vysílač a potom teprve přijímač, vypněte v opačném pořadí
- Regulátor není vybaven vlastním větrákem a proto může při dlouhém provozu na těžký převod dojít k přehřátí a vypnutí bezpečnostní pojistky

Nastavení

VOLBA STEJNOSMĚRNÉHO NEBO STŘÍDAVÉHO MOTORU

Regulátor je od výrobce nastaven na použití se stejnosměrným motorem

- zapněte přijímač za současného stlačení SET tlačítka
- LEDka začne blikat v pořadí červená-zelená-oranžová-červená
- Tlačítko SET uvolněte jak se rozsvítí LEDka oranžově
- LEDka začne blikat v pořadí oranžová-zelená-oranžová
- Pro použití regulátoru se střídavým motorem stlačte SET při oranžové barvě LEDky
- Pro použití regulátoru se stejnosměrným motorem stlačte SET při zelené barvě LEDky
- LEDka bude blikat oranžově v modu pro střídavý motor a zeleně v modu pro stejnosměrný motor
- Jestliže je regulátor nastaven správně stlačte ještě jednou SET
- Pokud nechcete nastavení uložit, vypněte přijímač bez stlačení SET
- Po ukončení nastavení , LEDka zhasne a pak ukáže aktuální nastavení

Plný plyn

- vypněte přijímač, odpojte motorové kabely
- trim na vysílače do neutrálu revers plynu do police revers
- nastavení plynu na vysílače vraťte do továrního nastavení (vypněte ABS atd.)
- zapněte vysílač
- zapněte přijímač
- při stlačení tlačítka SET musí LEDka blikat v pořadí : červená-zelená-oranžová-červená
- tlačítko povolte při červené barvě LEDky, LEDka začne blikat pouze červeně
- dejte plný plyn a jednou zmačkněte SET tlačítko. Jestliže jste postupovali správně, začne LEDka blikat dvakrát
- dejte plnou brzdu a zmačkněte jednou tlačítko SET, jestliže jste postupovali správně, LEDka vypne
- jakmile se LEDka vypne, je nastavení hotové
- nastavení je uloženo jako celek a nelze nastavovat hodnoty zvlášť
- Nastavení nebude uloženo, pokud během nastavení vypnete přijímač
- Pokud po nastavení změníte nastavení vysílačky, je potřeba postup opakovat

Zpátečka

- zapněte přijímač při současném stlačení SET tlačítka
- LEDka bude blikat v pořadí červená-zelená-oranžová-červená. SET povolte jak bude svítit červená
- Při každém dokončeném nastavení je zpátečka buď zapnutá nebo vypnutá
- Po dokončení nastavení se LEDka vypne ,blikne a ukáže aktuální nastavení